

Инструкция за монтаж и експлоатация

Регулатор за налягане на газ
Регулатор за нулево налягане
Регулиране съотношение въздух / газ
Пневматичен регулатор
Тип FRNG
Номинални диаметри
Rp 3/8 - Rp 2
DN 40 - DN 150

Instrucțiuni de montaj și exploatare

Regulator de presiune gaze
Regulator de presiune zero
Regulator de presiune constantă
Regulator pneumatic
Tip FRNG
Diametre nominale
Rp 3/8 - Rp 2
DN 40 - DN 150

Működési leírás és szerelési utasítás

Gáznyomás-szabályozó készülék
Nullpont-szabályozó
Állandónyomás-szabályozó
Sűrítettlevegő-vezetésű szabályozó
FRNG típus
Névtleges átmérők:
Rp 3/8 - Rp 2
DN 40 - DN 150

Οδηγίες λειτουργίας και συναρμολόγησης

Ρυθμιστής πίεσης αερίου
Ρυθμιστής μηδενικής πίεσης
Ρυθμιστής αναλογίας αέρος / αερίου
Ρυθμιστής πεπιεσμένου αέρα
Τύπος FRNG
Ονομαστικών διαμέτρων
Rp 3/8 - Rp 2
DN 40 - DN 150

Πρόβκα за вентилиране
Dop de aerisire
Légtelenítődugó
Βύσμα εξαερισμού

Дюза за вентилиране
Ajutaj de aerisire
Légtelenítőszelep
Ακροφύσιο εξαερισμού


**Никога не запушвайте дюзата за вентилиране!
Nu obturați niciodată ajutorul de aerisire!
Nem szabad sohasem elzárni a légtelenítőszelepet!
Μη βουλώσετε ποτέ το ακροφύσιο εξαερισμού**

**Инсталационно положение
Poziția de montaj
Βεερίтési helyzet
Επιλογή τοποθέτησης**

**Rp 3/8 - Rp 2
DN 40 - DN 100**

**Инсталационно положение
Poziția de montaj
Βεερίтési helyzet
Επιλογή τοποθέτησης**


**DN 125
DN 150**




Макс. работно налягане
Presiunea max. de lucru
Max. üzemi nyomás
Μέγ. πίεση λειτουργίας
p_{max.} = 500 mbar (50 kPa)



**Клас А, Група 2
Clasa A, Grupa 2
A osztály, 2. csoport
Κατηγορία Α, Ομάδα 2**
според норма / conf. norme / szerint/
προδιαγραφών
EN 88, DIN EN 1092-1




Околна температура
Temperatura ambientă
Környezeti hőmérséklet
Θερμοκρασία περιβάλλοντος
-15 °C ... +70 °C



Семейство 1 + 2 + 3
Familia 1 + 2 + 3
Kategória 1 + 2 + 3
Οικογένεια 1 + 2 + 3
подходящ за газове до макс. 0,1 vol. % H₂S
Se pretează pentru gaze cu până la max. 0,1 vol. % H₂S
alkalmas gázokhoz (max. 0,1 térfogat % H₂S)
Ενδείκνυται για αέρια έως μέγ. 0,1 vol. % H₂S




Регулатор за нулево налягане
Regulator de presiune zero
Nullpont-szabályozó
Ρυθμιστής μηδενικής πίεσης
**p_{1, max. / maxi.} = 50 mbar (5 kPa)
(p₁ = p_a)**



Регулатор за нулево налягане
Regulator de presiune zero
Nullpont-szabályozó
Ρυθμιστής μηδενικής πίεσης
**p₂: -3 ... + 5 mbar (-0,3 ... + 0,5 kPa)
(p₂ = p_a)**



Регулиране съотношение въздух / газ 1:1
Regulator de presiune constantă 1:1
Állandónyomás-szabályozó 1:1
Ρυθμιστής αναλογίας αέρος / αερίου 1:1
**p_{1, max. / maxi.} = 200 mbar (20 kPa)
(p₁ = p_a)**



Регулиране съотношение въздух
Regulator de presiune constantă
Állandónyomás-szabályozó
Ρυθμιστής αναλογίας αέρος / αερίου
**p₂: -10 ... + 200 mbar (-1 ... + 20 kPa)
(p₂ = p_a)**



Управляван чрез налягане на въздуха
Regulator pneumatic
Sűrítettlevegő-vezetésű szabályozó
Ρυθμιστής πεπιεσμένου αέρα
**p_{1, max. / maxi.} = 500 mbar (50 kPa)
(p₁ = p_a)**




Управляван чрез налягане на въздуха
Regulator pneumatic
Sűrítettlevegő-vezetésű szabályozó
Ρυθμιστής πεπιεσμένου αέρα
**p_{2, max. / maxi.} : 350 mbar (35 kPa)
(p₂ = p_a)**

Респираторен тръбопровод
необходима само в специални случаи
Вградена защитна
диафрагма.

Conductă de respirație:
necesară numai în cazuri
speciale **Membrană de**
siguranță integrată

Levegőztető vezeték, csak
különleges esetekben szükséges
Biztonsági membrán beszerelve.

Αγωγός αναπνοής,
Απαραίτητη μόνο σε ειδικές
περιπτώσεις.
Εμπεριέχεται μεμβράνη
ασφαλείας.



Приложение
Регулятор за нулево налягане

Възвратната пружина
уравновесява задаващата
пружина и силата на теглото
на движещите се части.
Силата на възвр. пружина
се компенсира в зависимост
от предв. обтягане на
задаващата пружина и инст.
положение.

Aplicație
Regulator de presiune zero



Arcul regulator acționează contrar
forței de greutate a pieselor
în mișcare. Forța de greutate
este compensată în funcție de
gradul de pretensionare a arcului
regulator.

Alkalmazás
Nullnyomás-szabályozó

Az ellenrugó a beállító rugó és a
mozgó részek súlyereje ellenében
hat.
A beállító rugó előfeszítésétől
és a beépítési helyzettől függően
egyenlítődik ki az ellenrugó súlyereje

Εφαρμογή
Ρυθμιστής μηδενικής πίεσης

Το ανταγωνιστικό ελατήριο
αντισταθμίζει τη δύναμη
του ελατηρίου ρύθμισης και
το βάρος των κινουμένων
εξαρτημάτων.
Η αντιστάθμιση της δύναμης
του ανταγωνιστικού ελατηρίου
εξαρτάται από το βαθμό
προ- έλκυσης του ελατηρίου
ρύθμισης και της επιλογής
τοποθέτησης .



Приложение

Регулиране съотношение въздух / газ

Задаващата пружина може да генерира отместване.
Ако по време на макс. налягане на вентилатора p_L съотношението се настрои на 1:1, излишъка на газ (изпреварване на газа) завършва с частично натоварване.
Ако съотношението се настрои на 1:1 в точка на частично натоварване, излишъка от въздух завършва при пълен товар (изпреварване на въздуха). Отклонението от първоначалната права линия (100 %) е прибл. +/- 5 %.

Aplicație

Regulator de presiune constantă

Cu arcul regulator se poate genera un offset.
Dacă la o presiune maximă a aerului de suflantă p_L se reglează raportul gaze-aer la valoarea 1:1, va rezulta atunci la sarcină parțială un exces de gaze (avans gaze).
Reglând raportul gaz-aer în sarcină parțială la valoarea de 1:1, va rezulta atunci un exces de aer la sarcină plină (avans aer).
Decalajul față de dreapta de origine (100%) este de aprox. +/- 5%.

Alkalmazás



Állandónyomás-szabályozó

A beállító rugó által egy eltolást (offset) lehet eredményezni.
Ha a maximális fűvónyomásnál p_L az arány 1:1-re szabályozódik be, akkor a részterhelésben egy gázfelesleg (gáz-előretolódás) keletkezik.
Ha egy részterhelés-pontban az arány 1:1-re szabályozódik be, akkor a teljes terhelésnél légfelcsúszás állítódik be (lég-előretolódás).
A kiinduló vonaltól (100 %) való eltérés kb. +/- 5 %-ot tesz ki.

Εφαρμογή

Ρύθμιση μέσω πεπιεσμένου αέρος

Υπάρχει μία απόκλιση εξ αιτίας του ελατηρίου ρύθμισης.
Αν ρυθμίσουμε 1:1 την αναλογία με πίεση p_L ανεμιστήρος στο μέγιστο, σε κατάσταση μερικής φόρτισης προκύπτει περίσσια αερίου (προπόρευση αερίου).
Αν ρυθμίσουμε 1:1 την αναλογία με κατάσταση μερικής φόρτισης, σε ολική φόρτιση προκύπτει περίσσια αέρος (προπόρευση αέρος).
Η απόκλιση από την αρχική ευθεία γραμμή (100%) είναι περίπου ± 5%.



Приложение**Управляван чрез налягане на въздух**

Във връзка с подбрана задаваща пружина, налягането на изход от регулатора може да бъде управлявано в зависимост от налягане на вентилатор (налягане на въздух). Предв. обтягане на задаващата пружина се добавя към налягането на вентилатора. Макс. налягане на изход от регулатора е:

$$p_{2, \max.} = 350 \text{ mbar}$$

Свързването на линията за налягане от вентилатора трябва да издържа на случващите се напрегания и трябва да бъде постоянно. Компримираният въздух трябва да бъде обезпрашен и сух и не трябва да увлича никакво замърсяване. Максималното налягане на вентилатора е:

$$p_{L, \max} = 150 \text{ mbar}$$

**Aplicație
Regulator pneumatic**

Presiunea de ieșire din regulator poate fi controlată în funcție de presiunea aerului din suflantă (aer comprimat), folosind pentru acestea un arc regulator selectat anterior. Forța de pretensionare a arcului regulator se adună la presiunea aerului comprimat din suflantă. Valoarea maximă a presiunii de ieșire din regulator va fi de:

$$p_{2, \max} = 350 \text{ mbar}$$

Racordul la suflantă trebuie să fie rezistent și durabil. Aerul comprimat trebuie curățat de praf și uscat, nu se admit impurități. Presiunea maximă a suflantei este de:

$$p_{L, \max} = 150 \text{ mbar}$$

**Alkalmazás
Sűrítettlevegő-vezetésű szabályozó**

Egy kiválasztott beállító rugóval összekötésben a szabályozó kimeneti nyomás a fűvónyomástól függően (sűrített levegő) vezethető. A beállító rugó rugóereje hozzáadódik a ventilátornyomáshoz (fűvónyomás). A maximális szabályozó kimeneti nyomás:

$$p_{2, \max.} = 350 \text{ mbar}$$

A fűvónyomás-vezeték csatlakozásának tartósan ellen kell tudni állni és ki kell bírni a terheléseket. A sűrített levegőnek pormentesnek és száraznak kell lenni, az elszennyeződéseket nem szabad neki behordani. A maximális kompresszornyomás:

$$p_{L, \max} = 150 \text{ mbar}$$


**Εφαρμογή
Ρυθμιστής αναλογίας αέρος / αερίου**

Η πίεση εξαγωγής ρυθμιστή, σε συνδυασμό με το επιλεγθέν ελατήριο ρύθμισης, είναι δυνατόν να ελέγχεται από μία πίεση ανεμιστήρας (πίεση αέρος). Η προ- έλκυση του ελατηρίου ρύθμισης προστίθεται στην πίεση ανεμιστήρας. Η μέγιστη πίεση εξαγωγής ρυθμιστή είναι:


$$p_{2, \max} = 350 \text{ mbar}$$

Ο σύνδεσμος της γραμμής πίεσης ανεμιστήρας πρέπει να μπορεί να αντέχει τις υφιστάμενες φορτίσεις. Ο πεπαισμένος αέρας πρέπει να είναι άνευ υγρασίας και σκόνης. Πρέπει να είναι απόλυτα καθαρός. Η μέγιστη πίεση φυσστήρα ανέρχεται σε:

$$p_{L, \max} = 150 \text{ mbar}$$



Вторичен (следящ) параметър
Налягане на изход от регулатор p_2
Mărimă rezultantă
Presiune de ieșire din regulator p_2
Követőérték
Szabályozó kimeneti nyomás p_2
Δευτερεύουσα παράμετρος
Πίεση p_2 εξαγωγής ρυθμιστή



Управляващ (водещ) параметър
Налягане на вентилатор p_L или компримиран въздух

Mărimă de comandă
Presiune aer suflantă p_L
sau presiune aer comprimat

Vezetőérték
 p_L -fűvónyomás vagy sűrített levegő

Ελέγχουσα παράμετρος
Πίεση p_L ανεμιστήρας


$$p_{L, \max.} = 150 \text{ mbar}$$

Изводи за манометър	Prize de presiune	Нυομάσελάγασοκ	Παροχές πίεσης
1 Изпускателна пробка или Връзка за налягане от вентилатор \geq DN 40, Rp 1 1/2 Винтова пробка G 1/2	1 Dop de aerisire sau Racord conductă aer comprimat DN \geq 40, Rp 1 1/2 Dop filetat G 1/2	1. Légtelenítődugó vagy csatlakozás a fűnyomáshoz \geq DN 40, Rp 1 1/2 G 1/2 zárócsavar	1 Βύσμα εξαερισμού ή Σύνδεσμος πίεσης ανεμιστήρα \geq DN 40, Rp 1 1/2 βιδωτό βύσμα G 1/2
2 Връзка за външен импулс Винтова пробка G 1/4 ISO 228, и от двете страни	2 Racord pentru impulsuri externe Dop filetat G 1/4 ISO 228, bilateral	2. Csatlakozás a külső impulzushoz G 1/4 zárócsavar (ISO 228), mindkét oldalon	2 Σύνδεσμος για εξωτερικό παλμό βιδωτό βύσμα G 1/4 ISO 228 αμφοτέρωθεν.
3 Връзка за външен импулс Винтова пробка G 1/4 ISO 228, в камерата за входно налягане, и от двете страни	3 Dop filetat G 1/4 ISO 228 în zona intrare, bilateral	3. G 1/4 zárócsavar (ISO 228) a bemeneti tartományban, mindkét oldalon	3 Βιδωτό βύσμα G 1/4 ISO 228 στην περιοχή πίεσης εισαγωγής, και στις δύο πλευρές.

по избор
Optional
opció
προαιρετικό


FRNG
503 - 520

225 256



Тип Tip Típus Τύπος	Номер на поръчка Cod articol Rendelési szám Κωδικός εξαρτήματος	$P_{max.}$ [mbar]	Rp / DN	Размери / Dimensiuni Beszerelési méretek / Διαστάσεις [mm]							Тегло Greutate Σúly Βάρος [kg]	
				a	b	c	d	e	f	g		h
FRNG 503	220 967	500	Rp 3/8	75	115	24	143	G 1/4	G 1/4	G 1/4	225	0,60
FRNG 505	220 968	500	Rp 1/2	75	115	24	143	G 1/4	G 1/4	G 1/4	225	0,60
FRNG 507	220 969	500	Rp 3/4	100	130	28	165	G 1/4	G 1/4	G 1/4	245	1,00
FRNG 510	220 970	500	Rp 1	110	145	33	190	G 1/4	G 1/4	G 1/4	310	1,20
FRNG 515	209 064	500	Rp 1 1/2	150	195	40	250	G 1/2	G 1/4	G 1/4	365	2,50
FRNG 520	209 065	500	Rp 2	170	250	47	310	G 1/2	G 1/4	G 1/4	450	3,50
FRNG 5040	159 350	500	DN 40	200	195	65	280	G 1/2	G 1/4	G 1/4	395	3,50
FRNG 5050	209 067	500	DN 50	230	250	75	340	G 1/2	G 1/4	G 1/4	480	5,00
FRNG 5065	209 068	500	DN 65	290	285	95	405	G 1/2	G 1/4	G 1/4	590	7,50
FRNG 5080	209 069	500	DN 80	310	285	95	405	G 1/2	G 1/4	G 1/4	590	10,00
FRNG 5100	214 422	500	DN 100	350	350	105	495	G 1/2	G 1/4	G 1/4	760	16,00
FRNG 5125	220 758	500	DN 125	400	400	135	635	G 1/2	G 1/4	G 1/4	1000	28,00
FRNG 5150	224 212	500	DN 150	480	480	160	780	G 1/2	G 1/4	G 1/4	1180	38,00


Не използвайте възела
като лост.
Nu utilizați aparatul ca pârghie de lucru!
A készüléket nem szabad emelőként használni!
Μη μεταχειρίζεστε τον ρυθμιστή σαν μοχλό




DN Rp	3/8	1/2	3/4	1	40 1 1/2	50 2	65 2 1/2	80 —	100 —	125 —	150 —
M_{max} [Nm] t ≤ 10 s	70	105	225	340	610	1100	1600	2400	5000	6000	7600
T_{max} [Nm] t ≤ 10 s	35	50	85	125	200	250	325	400	—	—	—



Защитете регулатора срещу замърсяване с подходящи шлакоуловители.
Feriți de impurități regulatorul de presiune cu ajutorul unui filtru-colector adecvat!
A nyomásszabályozó készüléket egy megfelelő szennyfogóval védeni kell az elszennyeződéstől!
Προστατεύστε τον ρυθμιστή πίεσης από ξένα σωματίδια με κατάλληλα φίλτρα



Макс. усукващ момент/Сист. принадлежности Cupluri maxime/accesorii de sistem Max. forgató nyomatékok / rendszertartozék Μέγ. ροπή / παρελκόμενα συστήματος	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	G 1/8	G 1/4	G 1/2	G 3/4
	0,5 Nm	2,5 Nm	5 Nm	7 Nm	15 Nm	5 Nm	7 Nm	10 Nm	15 Nm



Макс. усукващ момент/Фланц. връзка Cupluri maxime/racord cu flanșe Max. forgató nyomatékok / karimás csőkötés Μέγ. ροπή / επαφή φλάντζας	M 16 x 65 (DIN 939)	Застопоряващ винт Prezon Ászokcsavar Ατσάλινη βίδα
	50 Nm	



Използвайте подходящи инструменти!
Folosiți numai unelte corespunzătoare!
A megfelelő szerszámot kell használni!
Χρησιμοποιήστε κατάλληλα εργαλεία!

Затягайте винтовете на кръст.
Strângeți șuruburile în cruce!
A csavarokat keresztben kell meghúzni!
Σφιξτε τις βίδες σταυρωτά!

Резбова версия на FRNG

Монтаж
Преди монтиране снемете капачките за защита от прах. Забележете посоката на потока: Стрелка върху корпуса

1. Очукайте резбите.
2. Използвайте подходящо упл. средство.
3. Използвайте подходящ инструмент.
4. След монтажа изпълнете изпитвания за утечки.

Varianta filetată FRNG

Montare
Înainte de montare îndepărtați capacul de protecție contra prafului!
Atenție la sensul de curgere al gazelor: vezi săgeata de pe carcasă.

1. Tăiați filetul
2. Folosiți o pastă de etanșare corespunzătoare.
3. Folosiți numai unelte corespunzătoare.
4. Efectuați controlul de etanșeitate după montare.

FRNG menetes kivitel

Beszereles
A beszerelés előtt el kell távolítani a porvédő sapkákat!
Figyelni kell az áramlási irányra: A nyíl a házon található.

1. Menetvágás.
2. Megfelelő tömítőszert kell használni.
3. Megfelelő szerszámot kell használni.
4. A beszerelés után el kell végezni a tömítettség próbat.

Παραλλαγή: FRNG με σπειρωμα

Προ της εγκατάστασης αφαιρέστε τα πώματα προστασίας από ξένα σωματίδια. Προσέξτε το βέλος κατεύθυνσης ροής επί της συσκευής

1. Ελικोटόμηση
2. Χρησιμοποιήστε κατάλληλο υλικό στεγάνωσης.
3. Χρησιμοποιήστε κατάλληλα εργαλεία.
4. Ελέγξτε για διαρροές μετά την εγκατάσταση.

Фланцева версия на FRNG

Монтаж
Преди монтиране снемете капачките за защита от прах. Забележете посоката на потока: Стрелка върху корпуса

1. Поставете застоп. винтове.
2. Поставете уплътненията.
3. Поставете застоп. винтове.
4. Затегнете застоп. винтове. Справка таблица за усукващи моменти.
Уверете се в правилното поставяне на уплътненията!
5. След монтажа изпълнете изпитвания за утечки.

Varianta cu flanșe FRNG

Montare
Înainte de montare îndepărtați capacul de protecție contra prafului!
Atenție la sensul de curgere al gazelor: vezi săgeata de pe carcasă.

1. Introduceți întâi prezoanele de jos.
2. Introduceți garniturile.
3. Introduceți prezoanele de sus.
4. Strângeți toate prezoanele.
Atenție la poziția corectă a garniturilor!
Atenție la poziția corectă a garniturilor!
5. Efectuați controlul de etanșeitate după montare.

FRNG karimás kivitel

Beszereles
A beszerelés előtt el kell távolítani a porvédő sapkákat!
Figyelni kell az áramlási irányra: A nyíl a házon található.

1. Be kell helyezni alul az ászokcsavarokat.
2. Be kell rakni a tömítéseket.
3. Be kell helyezni felül az ászokcsavarokat.
4. Meg kell húzni az ászokcsavarokat.
Figyelembe kell venni a forgatónyomaték-táblázatot!
Ügyelni kell a tömítés helyes illesztésére!
5. A beszerelés után el kell végezni a tömítettség próbat.

Παραλλαγή: FRNG με φλάντζα.

Εγκατάσταση.
Προ της εγκατάστασης αφαιρέστε τα πώματα προστασίας από ξένα σωματίδια. Προσέξτε το βέλος κατεύθυνσης ροής επί της συσκευής.

1. Τοποθετήστε τις βίδες.
2. Τοποθετήστε τις τσιμούχες.
3. Τοποθετήστε τις βίδες.
4. Σφιξτε τις βίδες. Αναφερθείτε στον πίνακα ροπής **Βεβαιωθείτε ότι η τσιμούχα έχει καθίσει σωστά!**
5. Ελέγξτε για διαρροές μετά την εγκατάσταση.

Настройка изх. налягане (настройка на зад. стойност)	Ajustarea presiunii de ieşire (reglaj valoare nominală)	A kezdőnyomás be szabályozása (Névlagesérték-beállítás)	Τελική ρύθμιση της πίεσης παρέμβασης (ρύθμιση ονομαστικής τιμής)
Фабрична наладка: Станд. пружина p₂ 2,5 - 9 mbar Упл. сила на възв. пружина в затв. положение: станд. отместване 5 mbar	Arc reglat din fabricație la: p₂ 2,5 mbar - 9 mbar Forța de etanșare a contraarcului în poziție închisă: offset standard 5 mbar	Üzemileg beszerelt beállító rugó: p₂ 2,5 - 9 mbar Az ellenrugó záró ereje zárt helyzetben: standard offset 5 mbar	Ρύθμιση εργοστασίου: Κανονικό ελατήριο p₂ 2,5 - 9 mbar Δύναμη φραγής ανταγωνιστικού ελατηρίου σε θέση φραγής: κανονική απόκλιση 5 mbar
<ol style="list-style-type: none"> Отвийте защитната капачка А. Настройка (+) Ос за наладка В “Завъртане по час. стрелка” = Увеличаване изх. налягане (зад. стойност) 	<ol style="list-style-type: none"> Desfaceți capacul de protecție А. Ajustaj (+) Tijă de reglaj В „rotire spre dreapta” = mărit presiune de ieşire (valoare nominală) 	<ol style="list-style-type: none"> Le kell csavarni a védősapkát (А). Beszabályozás (+) Állítóorsó (В) *jobbra forgatás* = a kimeneti nyomásnak (névleges értéknek) a megnövelése 	<ol style="list-style-type: none"> Αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα Α. Ρύθμιση (+), στρίψτε τη βίδα В δεξιόστροφα = αύξηση της πίεσης εξαγωγής (ονομαστική τιμή)
или	sau	vagy	ή
Настройка (-) Ос за наладка В “Завъртане против час. стрелка” = Намалване изх. налягане (зад. стойност). <ol style="list-style-type: none"> Проверете зад. стойност. Завийте защитната капачка. Прикрепете оловна пломба (Страница 9). 	Ajustaj (-) Tijă de reglaj В „rotire spre stânga” = micșorat presiune de ieşire (valoare nominală) <ol style="list-style-type: none"> Verificați valoarea nominală reglată. Remontați capacul de protecție А Plombați aparatul (vezi pag. 9). 	Beszabályozás (-) Állítóorsó (В) *balra forgatás* = a kimeneti nyomásnak (névleges értéknek) a csökkentése <ol style="list-style-type: none"> A névleges érték ellenőrzése. Fel kell csavarni a védősapkát (А). Laplombálás (9. oldal). 	Ρύθμιση (-), στρίψτε τη βίδα В αριστερόστροφα = μείωση της πίεσης εξαγωγής (ονομαστική τιμή) <ol style="list-style-type: none"> Ελέγξτε την αλλαγή της ονομαστικής τιμής Ξαναβιδώστε το προστατευτικό κάλυμμα Α. Σφραγίστε με σφραγιδα молύбδου. (σελ. 9).

Замяна на задаваща пружина	Înlocuirea arcului	A beállító rugó kicserélése	Αντικατάσταση ελατηρίου
<ol style="list-style-type: none"> Снетеете защ. капачка А. Освободете пружината чрез завъртане на ос за наладка В против час. стрелка. Въртете оста до упор. Пружината за регулиране на желаната стойност се разхлабва чрез въртене наляво на шпиндела за регулиране срещу упора. 	<ol style="list-style-type: none"> Desfaceți capacul de protecție А. Detensionați arcul, învărtind spre stânga tija de reglaj В până când aceasta ajunge la opritor. Destinderea arcului pentru valoarea prescrisă prin rotirea la stânga a șurubului de reglaj împotriva opritorului. 	<ol style="list-style-type: none"> Le kell venni a védősapkát (А). Az állítóorsó (В) balra forgatása által meg kell eresztetni a rugót, s az ütközésig kell elforgatni. Tehermentesítse a névleges érték rugót az állítóorsó balra, ütközésig történő forgatásával. 	<ol style="list-style-type: none"> Αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα Α. Ελευθερώστε το ελατήριο γυρνώντας τη βίδα В αριστερόστροφα έως ότου σταματήσει. Χαλαρώστε το ελατήριο ονομαστικής τιμής περιστρέφοντας την άτρακτο ρύθμισης προς τα αριστερά, αντίστροφα προς την κατεύθυνση του σημείου αναστολής.
Опасност от нараняване При работа по FR... никога не	Pericol de accidentare La lucrări la FR... nu aplecați capul a supra agregatului de reglaj.	Sérülésveszély Az FR... készüléken történő munkavégzés során soha ne tartsa a	Κίνδυνος τραυματισμού Μη κρατάτε ποτέ το κεφάλι σας πάνω από τη συσκευή ρύθμισης κατά τις εργασίες
надвесвайте главата си над уреда за регулиране. Опасност от нараняване при смяна на пружината, пружината за регулиране не може да бъде разхлабена напълно. <ol style="list-style-type: none"> Развийте цялото устройство за настройка В и снетеете пружина С. Поставете нова пружина В. Сглобете цялото устройство за настройка и настройте желаното отместване. Завийте защитна капачка А. Върху табелката с номинални данни залепете етикет Е. Прикрепете оловна пломба. 	Pericol de accidentare la schimbul arcului, acesta nu poate fi destins complet. <ol style="list-style-type: none"> Demontați întreg dispozitivul de reglaj В și scoateți arcul С. Introduceți un nou arc D. Remontați întregul dispozitiv de reglaj și ajustați presiunea de ieşire dorită. Remontați capacul de protecție А. Aplicați autocolantul E pe plăcuța de fabricație. Plombați aparatul. 	fejét a szabályozókészülék felett. A rugó cseréje során sérülésveszély áll fenn, a névleges érték rugót nem lehet teljesen tehermentesíteni. <ol style="list-style-type: none"> Le kell csavarni a komplett beállító berendezést (В) és ki kell venni a rugót (С). Be kell rakni az új rugót (D). Fel kell szerelni a komplett beállító berendezést (В) és be kell szabályozni a kívánt offset-et. Fel kell csavarni a védősapkát (А). Rá kell ragasztani a típus táblára a ragasztótáblát (Е). Laplombálás. 	στο FR... Κίνδυνος τραυματισμού κατά την αντικατάσταση του ελατηρίου, δεν είναι δυνατή η ολική χαλάρωση του ελατηρίου ονομαστικής τιμής. <ol style="list-style-type: none"> Ξεβιδώστε ολόκληρο το σύστημα В ρύθμισης και αφαιρέστε το ελατήριο С. Τοποθετήστε το νέο ελατήριο D. Ξανα συναρμολογήστε όλο το σύστημα ρύθμισης και επιλέξτε την επιδιωκόμενη πίεση εξαγωγής. Ξαναβιδώστε το προστατευτικό κάλυμμα Α. Κολλήστε την αυτοκόλλητη ετικέτα Ε στην πινακίδα αναγνώρισης. Σφραγίστε με σφραγιδα молύбδου.
освобождаване detensionare arc megereszteni χαλάρωση			

Измервателен отвор

G 1/8 ISO 228 във фундаментната плоча (опция DN 125, DN 150)
Затварящ се отвор за регулиране на специфичните за съоръжението стойности при пускане в експлоатация напр. газов двигател

1. Прекъсване на газоподаването
2. Прекъсване на токоподаването
3. Отстранете 1 (G 1/8), фиг. 1,3
4. Свалете уплътнителната капачка А
5. Регулиране (+)
регулирущ винт В
"завъртане надясно" =
увеличаване на изходното налягане (зададена стойност)

или

- регулиране (-)
регулирущ винт В
"завъртане наляво" =
намаляване на изходното налягане (зададена стойност)
6. Проверка на зададената стойност
7. Завийте уплътнителната капачка А
8. Завийте винтовата тапа 1 (G 1/8), фиг. 3. Спазвайте таблицата с въртящите моменти
9. След приключване на работа направете проверка на херметичността и правилното функциониране.

Orificiul măsurării

G 1/8 ISO 228 în capacul fundului (Opțiune DN 125, DN 150)
Orificiul se poate fi reînchis pentru fixarea valorilor specifice instalației la punerea în funcțiune a acesteia de exemplu motorul cu gaz.

1. Se oprește alimentarea cu gaz.
2. Se oprește alimentarea cu curent.
3. Se îndepărtează șurubul de închidere 1 (G 1/8), figura 1, 3.
4. Se îndepărtează capacul de protecție А
5. Ajustare (+)
Axul de reglare В
"rotire dreapta" =
ridicarea presiunii de ieșire (valorii nominale)

sau

- Ajustare (-)
Axul de reglare В
"rotire stânga" =
coborârea presiunii de ieșire (valorii nominale)
6. Se verifică valoarea nominală.
7. Se înșurubează capacul de protecție А
8. Se strânge șurubul de închidere 1 (G 1/8), figura 3. Se va ține cont de momentele de torsiune din tabele.
9. După terminarea lucrărilor se va efectua controlul etanșeității și funcționării.

Mérőnyílás

G 1/8 ISO 228 a fenékfedélben (opció DN 125, DN 150)
Újra lezárható nyílás a berendezéssajátos értékek beállításához a berendezés üzembe vételkor pl. gázmotor.

1. Meg kell szakítani a gázellátást.
2. Meg kell szakítani az áramellátást.
3. El kell távolítani a zárócsavart (1), (G 1/8), 1. és 3. ábra
4. El kell távolítani a védősapkát (A).
5. Beszabályozás (+)
állítóorsó (B)
"jobbra forgatás" =
a kezdőnyomás (előírt érték) növelése

vagy

- Beszabályozás (-)
állítóorsó (B)
"balra forgatás" =
a kezdőnyomás (előírt érték) csökkentése
6. Ellenőrizni kell az előírt értéket.
7. Fel kell csavarni a védősapkát (A).
8. Be kell csavarni a zárócsavart (1), (G 1/8), 3. ábra. Figyelembe kell venni a nyomatóképtáblázatot.
9. A munkák befejezése után el kell végezni a tömítés- és működésellenőrzést.






Οπή μέτρησης

G 1/8 ISO 228 στην κάτω καλυπτήρια πλάκα (επιλογή DN 125, DN 150)
Οπή με δυνατότητα επανασφάλισης για ρύθμιση τιμών της εγκατάστασης κατά τη θέση σε λειτουργία της εγκατάστασης π.χ. κινητήρας αερίου.


1. Διακόπτε την παροχή αερίου.
2. Διακόπτε την τροφοδοσία ρεύματος.
3. Αφαιρέστε τον κοχλία ασφάλισης 1 (G 1/8), εικόνα 1, 3.
4. Αφαιρέστε το πώμα σφράγισης Α
5. Ρύθμιση (+)
Άξονας ρύθμισης Β
"Περιστροφή προς τα δεξιά" =
Αύξηση της πίεσης εξόδου (ονομαστική τιμή)

ή

- Ρύθμιση (-)
Άξονας ρύθμισης Β
"Περιστροφή προς τα αριστερά" =
Μείωση της πίεσης εξόδου (ονομαστική τιμή)
6. Έλεγχος της ονομαστικής τιμής.
7. Βιδώστε το πώμα σφράγισης Α
8. Βιδώστε τον κοχλία ασφάλισης 1 (G 1/8), εικόνα 3. Προσέξτε τον πίνακα με τις ροπές στρέψης
9. Μετά από την ολοκλήρωση των εργασιών, διεξάγετε έλεγχο στεγανότητας και ορθής λειτουργίας.



Прикрепване на оловна пломба
Plombajul
Leplobálás
Σφραγίδα μολύβδου



1
Ухо за оловна пломба в херм. капачка, Ø 1,5 mm.

2
Ухо за оловна пломба в корпуса на регулатора, Ø 1,5 mm.

След задаване желана зад. стойност за налягането/отместване:

1. Завийте защитната капачка.
2. Прекарайте тел през 1 и 2.
3. Притиснете оловна пломба около краищата на телта, спазвайте къса телена примка.

1
Ochi de plombaj în capacul de etanșare Ø 1,5 mm.

2
Ochi de plombaj în carcasa regulatorului Ø 1,5 mm.

După reglarea presiunii nominale/mărimii offset dorite:

1. Închideți capacul de protecție.
2. Trageți sârma prin 1 și 2.
3. Aplicați plomba la capetele sârmei, micșorând bucla cât se poate de mult.

1
Az ólomzárful a zárósapkán: Ø 1,5 mm

2
Az ólomzárful a szabályozóházon: Ø 1,5 mm

A kívánt névleges nyomásérték / offset beállítása után:

1. Fel kell csavarni a védősapkát.
2. Át kell fűzni a drótot az (1) és (2) ólomzárüleken.
3. Rá kell nyomni a drótvégekre az ólomzárát, rövidere kell hagyni a dróthurkot.

1
Οπή Ø 1,5mm στο προστατευτικό κάλυμμα

2
Οπή Ø 1,5mm στον θάλαμο του ρυθμιστή

Μετά τη ρύθμιση της επιδιωκόμενης πίεσης:

1. Τοποθετήστε το προστατευτικό κάλυμμα
2. Περάστε το σύρμα σφραγίδας από τα σημεία 1 και 2.
3. Πιέστε τη σφραγίδα κρατώντας το βρόγχο του σύρματος στενό

Поставяне извън експлоатация
Блокиране регулираща функция

1. Снемете защ.капачка А. Освободете пружината чрез завъртане ос за наладка В против час. стрелка. Въртете оста до упор.
2. Пружината за регулиране на желаната стойност се разхлабва чрез въртене наляво на шпиндела за регулиране срещу упора.



Опасност от нараняване
 При работа по FR... никога не

- надвесвайте главата си над уреда за регулиране. Опасност от нараняване при смяна на пружината, пружината за регулиране не може да бъде разхлабена напълно.
3. Развийте цялото устройство за наладка В и снемете пружина С.
 4. Вкарайте блокираща втулка.
 5. Повторно монтирайте цялото устройство за наладка и завъртете до спиране в долната част. **Не използвайте никаква сила!**
 6. Завийте защитна капачка А. Маркирайте регулатора с "блокиран".
 7. Прикрепете оловна пломба.

За характеристика, виж диаграма: механично отворен

Scoaterea din funcțiune
Blocarea funcției de reglaj

1. Desfaceți capacul de protecție А. Detensionați arcul de reglaj învârtind spre stânga tija de reglare В până când aceasta ajunge la opritor.
2. Destinderea arcului pentru valoarea prescrisă prin rotirea la stânga a șurubului de reglaj împotriva opritorului.




Pericol de accidentare
 La lucrări la FR... nu aplecați capul a supra agregatului de reglaj.

- Pericol de accidentare la schimbul arcului, acesta nu poate fi destins complet.
3. Demontați întreg dispozitivul de reglaj В și scoateți arcul С.
 4. Introduceți bucșa de blocaj.
 5. Remontați întregul dispozitiv de reglaj și înșurubați-l până ajunge la opritor. **Nu forțați.**
 6. Închideți capacul de protecție А. Marcați regulatorul cu simbolul „blocat”.
 7. Plombați aparatul.

Linia caracteristică: vezi diagrama 1 „mecanic deschis“

освобождение
 detensionare arc
 megereszteni
 χαλάρωση



Üzemen kívül helyezés
 A szabályozófunkció rögzítése


1. El kell távolítani a védősapkát (А). Az állítóórsó (В) balra forgatása által meg kell eresztetni a rugót, s az ütközésig kell elforgatni.
2. Tehermentesítse a névleges érték rugót az állítóórsó balra, ütközésig történő forgatásával.



Sérülésveszély
 Az FR... készüléken történő munkavégzés során soha ne tartsa a

- fejét a szabályozókészülék felett. A rugó cseréje során sérülésveszély áll fenn, a névleges érték rugót nem lehet teljesen tehermentesíteni.
3. Le kell csavarni a komplett beállító berendezést (В) és ki kell venni a rugót (С).
 4. Be kell rakni a rögzítőhüvelyt.
 5. Fel kell ismét szerelni a komplett beállító berendezést és az alsó ütközőig **kell nagyobb erő kifejtés nélkül** elforgatni.
 6. Fel kell csavarni a védősapkát (А). El kell látni "Rögzítve" jelöléssel a szabályozót.
 7. Leplobálás.

A jellegzőbét lásd a "mechanikusan nyitott"- diagramnál.



Θέση εκτός λειτουργίας
Παρεμπόδιση της λειτουργίας του ρυθμιστή

1. Αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα Α. Ελευθερώστε το ελατήριο γυρνώντας τη βίδα Β αριστερόστροφα έως ότου σταματήσει.
2. Χαλαρώστε το ελατήριο ονομαστικής τιμής περιστρέφοντας την άπρακτο ρύθμισης προς τα αριστερά, αντίστροφα προς την κατεύθυνση του σημείου αναστολής.



Κίνδυνος τραυματισμού
 Μη κρατάτε ποτέ το κεφάλι σας πάνω από τη συσκευή ρύθμισης κατά τις εργασίες

- στο FR...
- Κίνδυνος τραυματισμού κατά την αντικατάσταση του ελατηρίου, δεν είναι δυνατή η ολική χαλάρωση του ελατηρίου ονομαστικής τιμής.
3. Εξβιάστε ολόκληρο το σύστημα ρύθμισης Β και αφαιρέστε το ελατήριο С.
 4. Τοποθετήστε κολάρο παρεμπόδισης.
 5. Ξανασυαρμολογήστε όλο το σύστημα ρύθμισης και ρυθμίστε στη χαμηλότερη θέση. **Μην το ζορίζετε!**
 6. Ξαναβιδώστε το προστατευτικό κάλυμμα Α. Κολλήστε αυτοκόλλητη ετικέτα με την ένδειξη: "μπλοκαρισμένο".
 7. Σφραγίστε με σφραγίδα μολύβδου.

Για τη χαρακτηριστική καμπύλη, βλέπε διάγραμμα: μηχανικά ανοιχτό

Херметизиране вътр. импулси, външен импулс само като опция

Когато използвате външ. импулс, херметизирайте вътр. импулс.

Херметизирайте имп. извод разположен в изхода на регулатора за налягане използвайки подходяща силиконова съставка. Запълнете имп. тръба до приблизително 2/3 от дължината. Следвайте инструкциите на производителя на херм. съставка и се уверете че тя изцяло се втвърдява.

**Etanșare impuls intern
Impuls extern pregătit**

În cazul utilizării impulsului extern, impulsul intern trebuie etanșat.

Priza de impuls dispusă în zona de ieșire a regulatorului de presiune se va etanșa cu o pastă de silicon corespunzătoare. Pentru aceasta se vor umple 2/3 din lungimea tubului de impuls. Respectați instrucțiunile de folosire date de producătorul pastei de etanșare și asigurați solidificarea completă a acesteia.

**Belső impulzus lezárása,
külső impulzus előkészítve**


Külső impulzus használatánál a belső impulzusnak zárva kell lenni.

A nyomásszabályozó készülék kimeneti tartományában elhelyezett impulzus-elágazást egy megfelelő szilikon tömítőmasszával kell lezárni. Ehhez az impulzuscsövet kb. 2/3 részig meg kell tölteni. Mindenképpen be kell tartani a tömítőmassza-gyártó utasítását és gondoskodni kell a tökéletes kikeményedésről

Σφράγιση εσωτερικού παλμού, προετοιμασία για εξωτερικό παλμό

Όταν χρησιμοποιείτε εξωτερικό παλμό σφραγίστε τον εσωτερικό παλμό

Σφραγίστε με σιλικόνη το σωληνάκι παλμού που βρίσκεται στην εξαγωγή του ρυθμιστή πίεσης. Γεμίστε το σωληνάκι παλμού περίπου μέχρι τα 2/3 του μήκους του. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή της σιλικόνης και βεβαιωθείτε ότι έχει σκληρυνθεί πλήρως.



Свързване на външен импулс, външния импулс е подготвен

Свържете външната имп. линия към връзките върху кожуха на диафрагмата. Осигурете връзката срещу деформиране и разкъсване. Тя трябва да бъде газо-плътна и постоянна, и да издържа на механични, термични и химически напрежения. Можете да херметизирате срещулежащата връзка използвайки изп. нипел. Използвайте изп. нипел можете да измервате действ. налягане на изход от активния регулатор. Следвайте размерните спецификации на производителя на оборудването когато свързвате външната имп. линия към газовото оборудване.

**Racord impulsuri externe,
impuls extern pregătit**


Racordul pentru impulsuri externe se face la nivelul membranei. Racordul trebuie să fie rezistent la deformare și rupere, etanș la gaze și durabil. Racordul trebuie să reziste la solicitări mecanice, termice și chimice. Racordul de pe partea opusă poate fi etanșat cu un niplu de control. Niplul de control permite măsurarea presiunii efective de ieșire din regulator. Racordarea liniei de impulsuri externe la aparate se va efectua respectând instrucțiunile date de producătorul acestora.

**Külső impulzus-csatlakozás,
külső impulzus előkészítve**


A külső impulzuscsatlakozás a membrántok csatlakozásain történik. A csatlakozásnak deformálódás, leszakadás ellen biztosnak, gázzárónak és tartósnak kell lenni. A mechanikus, termikus és vegyi igénybevétellel szemben ellenállónak kell lenni. A szemben lévő csatlakozás egy mérőcsonkkal is lezárható. A mérőcsonk lehetővé teszi a ténylegesen ható szabályozó kimeneti nyomás mérését. A külső impulzusnak a gázkészülékre való csatlakoztatása a készülékgyártó feltételei szerint történik

Σύνδεση εξωτερικού παλμού, προετοιμασία για εξωτερικό παλμό

Συνδέστε τη γραμμή εξωτερικού παλμού στις συνδέσεις της κούπας της μεμβράνης. Ασφαλίστε τη σύνδεση ενάντια σε στρέβλωση και αποκόλληση. Πρέπει να είναι αεροστεγής και σταθερή και να δύναται να αντέξει σε αντίξοες μηχανικές, θερμικές και χημικές συνθήκες. Η σύνδεση στην αντίθετη πλευρά μπορεί να σφραγιστεί με ένα βύσμα μέτρησης. Με το βύσμα μέτρησης έχουμε τη δυνατότητα μέτρησης της πραγματικής ενεργού τιμής της πίεσης εξαγωγής του ρυθμιστή. Στη σύνδεση της γραμμής εξωτερικού παλμού, ακολουθήστε τις προδιαγραφές διαστάσεων του κατασκευαστή της συσκευής αερίου




**Свързване на външен импулс
Racord impulsuri externe
Külső impulzus-csatlakozás
Σύνδεση εξωτερικού παλμού**



Диаграма на дебита 1 / Diagrama de debite 1 / 1. áramlási diagram / Διάγραμμα ροής 1

механично отворен / използвайте диаграма за дебит 2 за подбор на оборудване FRNG
 deschis mecanic/pentru aparate de tip FRNG folosiți diagrama de debite 2
 mechanikusan nyitott, a FRNG készülékkiválasztáshoz a 2. áramlási diagramot kell alkalmazni
 Μηχανικά ανοιχτός / για επιλογή καταλλήλου FRNG χρησιμοποιήστε το διάγραμμα ροής 2



Предварителен подбор на оборудване, блокирани регулатори за налягане

Можете предварително да изберете номин. диаметри използвайки характеристиката за намаляване налягането на обмен поток за регулатори на налягане в механично отворено състояние. Падът на налягането между налягането на вход p_1 и налягането на изхода от регулатора p_2 , в съчетание с макс. обмен поток V_{max} определя номин. диаметър на регулатора за налягане. Раб. точка описана чрез Δp_{min} и V_{max} е наляво от номин. диаметър на регулатора за налягане който трябва да бъде подбран. Намаляването на налягането през блокирани регулатори за налягане се описва чрез характеристиките "механично отворен". Окончателното определяне се изпълнява според размерната спецификация на производителя на оборудването.

Alegerea aparaturii, reglatoare de presiune blocate

Diametrul nominal poate fi ales cu ajutorul liniei caracteristice a diferenței de presiune a debitului volumetric la reglatoarele de presiune aflate în stare deschisă mecanic. Diametrul nominal al regulatorului de presiune rezultă din diferența de presiune dintre presiunea de intrare p_1 și presiunea de ieșire p_2 din regulator precum și din debitul volumetric maxim V_{max} . Punctul de lucru determinat de coordonatele Δp_{min} și V_{max} se află în stânga valorii ce se va alege pentru diametrul nominal al regulatorului de presiune. Căderea de presiune prin reglatoarele blocate este redată de linia caracteristică „deschis mecanic”. Stabilirea definitivă a diametrului nominal are loc pe baza datelor furnizate de producătorul aparaturii.

Készülékkiválasztás, rögzített nyomásszabályozó készülékek


A nyomásszabályozó készülékeknek a tömegáramlás-nyomásesés görbéje segítségével mechanikusan nyitott állapotban a névleges átmérő kiválasztható. A bemeneti nyomás p_1 és a szabályozó-kimeneti nyomás p_2 közötti nyomásesés a maximális tömegáramlással V_{max} összefüggésben határozzák meg a nyomásszabályozó készülék névleges átmérőjét. A Δp_{min} és V_{max} által leírt munkapont a nyomásszabályozó készülék kiválasztandó névleges átmérőjétől balra van. A rögzített nyomásszabályozó készülékek általi nyomásesés a "mechanikusan nyitott" -görbék által kerül leírásra. A végleges meghatározás a készülékgyártó feltételei szerint történik.

Προεπιλογή συσκευών, περιοριστικοί ρυθμιστές πίεσης

Μπορεί να γίνει προεπιλογή της ονομαστικής διαμέτρου, χρησιμοποιώντας την χαρακτηριστική καμπύλη ογκομετρικής μείωσης του ρυθμιστή πίεσης σε μηχανικά ανοιχτή κατάσταση. Η μείωση πίεσης μεταξύ πίεσης εισαγωγής p_1 και πίεσης εξαγωγής p_2 του ρυθμιστή σε συσχετισμό με το μέγιστο όγκο ροής V_{max} καθορίζουν την ονομαστική διάμετρο του ρυθμιστή πίεσης. Το σημείο λειτουργίας που καθορίζεται από Δp_{min} και V_{max} στα αριστερά της ονομαστικής διαμέτρου του προς επιλογήν ρυθμιστή πίεσης. Η μείωση πίεσης εκ των περιοριστικών ρυθμιστών πίεσης καθορίζεται δια της χαρακτηριστικής καμπύλης "μηχανικά ανοιχτό". Ο τελικός προσδιορισμός γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές διαστάσεων του κατασκευαστή της συσκευής αερίου.

Durchfluß-Diagramm 2 / Flow Diagram 2 / Courbe des débits 2 / Diagramma di portata 2

im eingeregelteten Zustand
in regulated state
en régulation
già tarato



Регулатор за нулево налягане
Regulator de presiune zero
Nullpont-szabályozó
Ρυθμιστής μηδενικής πίεσης

$$\dot{V}_{\min.} = 0,1 \times \dot{V}_{\max.}$$

Управление съотношение въздух / газ
Regulator de presiune constantă
Állandónyomás-szabályozó
Ρυθμιστής αναλογίας αέρος / αερίου

$$\dot{V}_{\min.} = 0,05 \times \dot{V}_{\max.}$$

Управляван чрез налягане на въздух
Regulator pneumatic
Sűrítettlevegő-vezetésű szabályozó
Ρυθμιστής δια πιεσιμένου αέρα

$$\dot{V}_{\min.} = 0,05 \times \dot{V}_{\max.}$$

$$\dot{V}_{\text{използван газ/gaz utilizat/Valkalmazott gáz/χρησιμοποιούμενο αέριο}} = \dot{V}_{\text{въздух/aer/levegő/αέρας}} \times f$$

f =

на въздух
densitatea aerului
Levegő sűrűsége
Ειδικό βάρος αέρος

специф. тегло на използван газ
greutatea specifică a gazelor utilizate
Az alkalmazott gáz fajlagos súlya
Ειδικό βάρος χρησιμοποιούμενου αερίου

Тип на газа
Tipul gazului
Gázfajta
Τύπος αερίου

специф. тегло
Greutate specifică
Sűrűség
Ειδικό βάρος
[kg/m³]

dv

f

Прир. газ/gaz metan/
Földgáz/Φυσικό αέριο

0.81

0.65

1.24

Градски газ/gaz fabricat/
Városi gáz/Αέριο διανομής

0.58

0.47

1.46

Втечен нефтен газ /gaz
lichefiat/Folyékony gáz/
Υγροποιημένο αέριο

2.08

1.67

0.77

Въздух/aer/Levegő /Αέρας

1.24

1.00

1.00

Рез. части / Принадлежности Piese de schimb/accesorii Tartalék alkatrészek / tartozékok Ανταλλακτικά / συμπληρώματα	Пръчка № Cod articol Rendelési szám Κωδικός εξαρτήματος
Опорен болт и упл. пръстен Dop filetat cu garnitură inelară Zárócsavar tömítőgyűrűvel Βιδωτό βύσμα με δακτύλιο στεγάνωσης	5 Брой/Комплект 5 Bucată/Set 5 Darab/Szet 5 Τεμάχιο/Σετ
G 1/8 G 1/4 G 1/2 G 3/4	230 395 230 396 230 401 230 402
Изп. нипел и упл. пръстен Niplu de control cu inel de etanșare Mérőcsanak tömítőgyűrűvel Ρακόρ μέτρησης με δακτύλιο στεγάνωσης	5 Брой/Комплект 5 Bucată/Set 5 Darab/Szet 5 Τεμάχιο/Σετ
G 1/8 G 1/4	230 397 230 398
Изпускателна пробка Dop de aerisire Légtelenítő dugó Βύσμα εξαερισμού	5 Брой/Комплект 5 Bucată/Set 5 Darab/Szet 5 Τεμάχιο/Σετ
G 1/4 G 1/2	230 399 230 403
Защитна капачка с опция оловна пломба Sarac de protecție plombabil Védősapka ólomzárűlekkkel Προστατευτικό κάλυμμα με δυνατότητα προσαρμογής σφραγίδας μολύβδου	5 Брой/Комплект 5 Bucată/Set 5 Darab/Szet 5 Τεμάχιο/Σετ
FRNG 505 - 510 FRNG 515 - 520, 5040 - 5050 FRNG 5065 - 5100 FRNG 5125, 5150	230 400 230 404 230 405 230 428
Упл. пръстен за фланци Garnituri pentru flanșă Tömítések a karimához Παρέμβυσμα φλάντζας	2 Брой/Комплект 2 Bucată/Set 2 Darab/Szet 2 Τεμάχιο/Σετ
DN 40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150	231 600 231 601 231 603 231 604 231 605 231 606 231 783
Комплект застопоряващи винтове Set prezoane Ászokcsavar-készlet Σετ από ατσάλινες βίδες	4 Брой/Комплект 4 Bucată/Set 4 Darab/Szet 4 Τεμάχιο/Σετ
M 16 x 55 (DN 40 - DN 50) M 16 x 65 (DN 65 - DN 100) M 16 x 75 (DN 125) M 20 x 90 (DN 150)	230 422 230 424 230 430 230 446
Блокираща втулка Bucșă de blocare Rögzítőhüvely Κολάρο παρεμπόδισης	по заявка la cerere Érdeklődésre Κατ' αίτηση
FRNG 505 - FRNG 5150	
Комплекти за ремонт Aparate de măsură Mérőszerszékzet Σετ επισκευής	по заявка la cerere Érdeklődésre Κατ' αίτηση
FRNG 505 - FRNG 5150	
Винтова тапа (измервателен отвор) Șurub de închidere (orificiu de măsurare) Zárócsavar (mérényílás) Κοχλίας ασφάλισης (άνοιγμα μέτρησης)	5 Брой/Комплект 5 Bucată/Set 5 Darab/Szet 5 Τεμάχιο/Σετ
G 1/8	239 643

Рез. части / Принадлежности Piese de schimb/accesorii Tartalék alkatrészek / tartozékok Ανταλλακτικά / συμπληρώματα	Пръчка № Cod articol Rendelési szám Κωδικός εξαρτήματος
Подбирание пружини FRNG / Set arcuri FRNG FRNG rugónválaszték / Επιλογή ελατηρίων FRNG	
Nr.1 2,5 - 9 mbar Nr.2 5 - 13 mbar Nr.3 5 - 20 mbar Nr.4 10 - 30 mbar Nr.5 25 - 55 mbar Nr.6 30 - 70 mbar Nr.7 60 - 110 mbar Nr.8 100 - 150 mbar Nr.9 140 - 200 mbar	кафрява/maro/barna/καφέ бяла/alb/fehér/άσπρο оранжева/portocaliu /naranccsínű/πορτοκαλί синя/albastru/kék/μπλε червена/roșu /piros/κόκκινο жълта/galben/sárga/κίτρινο черна/negru/feketе/μαύρο розова/roz/rózsaszínű/ροζ Сиво/Gri/Szürke/Γκρι
	FRNG 503/505 FRNG 507
Nr.1 2,5 - 9 mbar Nr.2 5 - 13 mbar Nr.3 5 - 20 mbar Nr.4 10 - 30 mbar Nr.5 25 - 55 mbar Nr.6 30 - 70 mbar Nr.7 60 - 110 mbar Nr.8 100 - 150 mbar Nr.9 140 - 200 mbar	229 817 229 833 229 818 229 834 229 820 229 835 229 821 229 836 229 822 229 837 229 823 229 838 229 824 229 839 229 825 229 840 229 826 229 841
	FRNG 510 FRNG 515/5040
Nr.1 2,5 - 9 mbar Nr.2 5 - 13 mbar Nr.3 5 - 20 mbar Nr.4 10 - 30 mbar Nr.5 25 - 55 mbar Nr.6 30 - 70 mbar Nr.7 60 - 110 mbar Nr.8 100 - 150 mbar Nr.9 140 - 200 mbar	229 842 229 851 229 843 229 852 229 844 229 853 229 845 229 854 229 846 229 869 229 847 229 870 229 848 229 871 229 849 229 872 229 850 229 873
	FRNG 520/5050
Nr.1 2,5 - 9 mbar Nr.2 5 - 13 mbar Nr.3 5 - 20 mbar Nr.4 10 - 30 mbar Nr.5 25 - 55 mbar Nr.6 30 - 70 mbar Nr.7 60 - 110 mbar Nr.8 100 - 150 mbar Nr.9 140 - 200 mbar	229 874 229 875 229 876 229 877 229 878 229 879 229 880 229 881 229 882
	FRNG 525/5065/5080
Nr.1 2,5 - 9 mbar Nr.2 5 - 13 mbar Nr.3 5 - 20 mbar Nr.4 10 - 30 mbar Nr.5 25 - 55 mbar Nr.6 30 - 70 mbar Nr.7 60 - 110 mbar Nr.8 100 - 150 mbar Nr.9 140 - 200 mbar	229 883 229 884 229 885 229 886 229 887 229 888 229 889 229 890 229 891
	FRNG 5100
Nr.1 2,5 - 9 mbar Nr.2 5 - 13 mbar Nr.3 5 - 20 mbar Nr.4 10 - 30 mbar Nr.5 25 - 55 mbar Nr.6 30 - 70 mbar Nr.7 60 - 110 mbar Nr.8 100 - 150 mbar Nr.9 140 - 200 mbar	229 892 229 893 229 894 229 895 229 896 229 897 229 898 229 899 229 900
	FRNG 5125 FRNG 5150
Nr.1 2,5 - 9 mbar Nr.2 5 - 13 mbar Nr.3 5 - 20 mbar Nr.4 10 - 30 mbar Nr.5 25 - 55 mbar Nr.6 30 - 70 mbar Nr.7 60 - 110 mbar Nr.8 100 - 150 mbar Nr.9 140 - 200 mbar	229 901 229 909 229 902 229 910 229 903 229 911 229 904 229 912 229 905 229 913 229 906 229 914 229 907 229 915 229 908 229 916 243 416 243 417




Работата върху регулатора за налягане на газ може да бъде изпълнявана само от специализиран персонал.

Lucrările la regulatorul de presiune se vor efectua numai de către specialiști.

Munkákat a gáznyomás-szabályozó készüléken csak a szakszemélyzet végezhet.

Οποιαδήποτε εργασία στη διπλή ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα, να γίνεται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό




Защитавайте фланц. повърхности. Затягайте винтовете на кръст.

Protejați suprafețele de contact ale flanșelor. Strângeți șuruburile în cruce!

Védeni kell a karimafelületet. A csavarokat keresztben kell meghúzni.

Προστατεύετε τις επιφάνειες των φλαντζών. Σφίγγετε τις βίδες σταυρωτά.




Не позволявайте никакъв пряк контакт между регулатора за налягане на газ и втвърдена зидария, бетонни стени или подове.

Este interzis contactul direct între piesele regulatorului de presiune și elemente de zidărie, pereți din beton sau pardoseli încă neîntărite.

Nincs megengedve a közvetlen érintkezés a gáznyomás-szabályozó készülék ill. a kikeményedő falazat, a betonfal vagy a padlózat között.

Να μην έρχεται σε άμεση επαφή η διπλή βαλβίδα με χτιστούς ή τσιμεντένιους τοίχους και πατώματα




Винаги настройвайте зад. стойности за номинален изход или налягане върху регулатора за налягане на газа и специфично за изпълнението дроселиране използвайки електромагнитния вентил.

Reglați debitul nominal, resp. presiunile de reglaj numai de la regulatorul de presiune. La nivelul ventilului electromagnetic pot apărea strângulări specifice.

A névleges teljesítményt ill. a névleges nyomásértékeket alapvetően a gáznyomás-szabályozó készüléken kell beállítani. A teljesítmény-specifikus lefojtás a mágnesszelepen keresztül történik.

Η ρύθμιση της ονομαστικής παροχής και της ονομαστικής τιμής πίεσης πρέπει πάντοτε να είναι εντός των ορίων του ρυθμιστή αερίου. Η ρύθμιση που έχει σχέση με την παροχή γίνεται μέσω της βαλβίδας




Винаги използвайте нови уплътнения след демонтаж и монтаж на части.

La înlocuirea pieselor folosiți numai garnituri noi.

Az alkatrész-kiszereles / -átserelés után alapvetően új tömítéseket kell használni.

Κατά την αλλαγή οποιουδήποτε εξαρτήματος χρησιμοποιείτε πάντα καινούργιους ελαστικούς δακτυλίους και φλάντζες.



Изпитване за утечка на тръбопровода: затворете сферичен кран преди арматурата/FRNG.

Verificarea etanșeității conductelor: închideți robinetul cu bilă dinaintea armăturilor sau a regulatorului de presiune.

Csővezeték-tömítettség vizsgálat esetén: el kell zárni a golyós csapot a szerelvények / gáznyomás-szabályozó készülék előtt.

Δοκιμασία διαρροών σωληνώσεων: κλείστε τη βάνα σφαιράς που προηγείται σωληνώσεων και FRNG



При завършване на работа върху FRNG, изпълнете изпитване за утечки и функционалност.
 $p_{\text{изпитване}} \leq 500 \text{ mbar}$

La finalul lucrărilor executate la regulatorul de presiune efectuați controlul de etanșitate și testul funcțional.
 $p_{\text{test}} \leq 500 \text{ mbar}$

A gáznyomás-szabályozó készüléken végzett munkák befejezése után: el kell végezni a tömítettség és működési próbát.
 $p_{\text{teszt}} \leq 500 \text{ mbar}$

Μετά από κάθε εργασία επί της FRNG να την υποβάλετε σε δοκιμασία λειτουργίας και διαρροών.
 $P_{\text{test}} \leq 500 \text{ mbar}$



Никога не изпълнявайте работа ако е подадено захранване или налягане на газа. Никакъв открит пламък. Съблюдавайте обществените наредби.

Nu lucrați niciodată sub tensiune sau presiune. Evitați focul deschis. Respectați normele în vigoare.

Nem szabad sohasem gáznyomás vagy feszültség alatt dolgozni. Kerülni kell a nyílt láng használatát. Be kell tartani a hivatalos előírásokat.

Ποτέ μην εργαζέστε υπό ηλεκτρική τάση ή πίεση αερίου. Απομακρύνετε οιαδήποτε εκτεθειμένη φλόγα. Ακολουθείτε τους κανονισμούς δημόσιας ασφάλειας.



Ако тези инструкции не се следват, резултатът може да бъде лична травма или повреда на собственост.

Nerespectarea prezentelor instrucțiuni poate provoca daune umane sau materiale.

A tudnivalók figyelembe nem vétele esetén személyi vagy járulékos dologi- károk keletkezhetnek.

Αν δεν ακολουθηθούν αυτές οι οδηγίες, το αποτέλεσμα δυνατόν να είναι τραυματισμός ή υλική ζημία



Всички настройки и стойности за настройка трябва да се изпълняват само в съответствие с ръководството за експлоатация на производителя на котела/горелката.

Toate reglajele și valorile de reglaj se vor efectua numai în conformitate cu instrucțiunile de exploatare a producătorului cazanului/arzătorului.

Minden beállítást és beállítási értéket csak a kazán/égő gyártójának üzemeltetési útmutatójával összhangban szabad elvégezni ill. beállítani.

Πραγματοποιήστε όλες τις ρυθμίσεις και τις τιμές ρύθμισης μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες λειτουργίας του κατασκευαστή της δεξαμενής/του καυστήρα



Директивата касаеща напорните устройства (PED) и директивата за енергоемкостта на сгради (EPBD) изискват редовна проверка на отоплителните инсталации с цел да се осигури дългосрочно дългият им ресурс и да се намали натоварването на околната среда.

Релевантните от гледна точка на безопасността компоненти е необходимо да се заменят за да се постигне желаният срок на годност. Това препоръчение важи само за отоплителните инсталации, не за приложенията на термопроцеса. DUNGS препоръчва замяна съгласно следната таблица:

Pentru asigurarea eficienței maxime pe termen lung, cât și pentru micșorarea efectelor asupra mediului, normele privind aparatele sub presiune (PED), respectiv normele privitoare la eficiența energetică totală a clădirilor (EPBD) impun controlul regulat al instalațiilor de încălzire.

Este considerată drept necesitate schimbarea acelor componente care au un rol determinant în privința siguranței, respectiv care au depășit durata de utilizare. Această recomandare privește doar instalațiile de încălzire și nu modul de utilizare a proceselor termice. DUNGS recomandă schimbarea componentelor după următoarea tabelă:

A nyomástartó edényekre kiadott EU-irányelv (PED) és az épületek teljes energiahatékonyságára vonatkozó EU-irányelv (EPBD) megkövetelik a fűtőberendezések rendszeres felülvizsgálatát, a jó hatásfok és ezáltal a csekély környezetterhelés hosszútávú biztosítása érdekében.

A biztonsági szempontból lényeges alkatrészeket a használati időtartamuk elérése után ki kell cserélni. Ez az ajánlás csak a fűtőberendezésekre érvényes, az ipari hőkezelő berendezésekre nem. A DUNGS az alábbi táblázat alapján javasolja a csere elvégzését:

Η οδηγία περί εξοπλισμού υπό πίεση (PED) και η οδηγία για την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια (EPBD) απαιτούν τον τακτικό έλεγχο των εγκαταστάσεων θέρμανσης για τη μακροχρόνια διασφάλιση υψηλής αποδοτικότητας και ελάχιστης περιβαλλοντικής επιβάρυνσης.

Επιβάλλεται η αντικατάσταση των σχετιζόμενων με την ασφάλεια εξαρτημάτων μετά το πέρας της προβλεπόμενης διάρκειας χρήσης τους. Η σύσταση αυτή ισχύει αποκλειστικά για εγκαταστάσεις θέρμανσης και όχι για εφαρμογές θερμικής επεξεργασίας. Η DUNGS συνιστά την αντικατάσταση σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

Релевантен за безопасността компонент Componente având un rol determinat în privința siguranței Biztonsági szempontból lényeges alkatrészek Σχετιζόμενα με την ασφάλεια εξαρτήματα	РЕСУРС DUNGS препоръчва замяна след: DURATĂ DE UTILIZARE DUNGS recomandă înlocuirea, luând în considerare: HASZNÁLATI IDŐTARTAM A DUNGS a cserét a következők esetében javasolja: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ Η DUNGS συνιστά την αντικατάσταση μετά από:	Съединителни цикли Ciclul de operare Kapcsolás Υστερήσεις
Системи за изпитване на клапана / Sistemele de verificare a ventilului / Szeleppellenőrző-rendszer / Σύστημα ελέγχου βαλβίδων	10 години/ani/év/έτη	250.000
Уред следящ налягането / Dispozitivul de control al presiunii / Nyomásmérő / Ελεγκτής πίεσης	10 години/ani/év/έτη	N/A
Управление на отоплението с датчик за пламъка / Dispozitivul de dozare a focului cu dispozitivul de control al flăcărilor / Tűzelési automatika lángórral / Μονάδα ελέγχου πирοδότησης με ανιχνευτή φλόγας	10 години/ani/év/έτη	250.000
Ултравioletов датчик за пламъка / Senzorul de flăcări-UV / UV-lángérzékelő / Αισθητήρας φλόγας UV	10.000 h Эксплуатационни часове / Ore de funcționare / Üzemóra / Ωρες λειτουργίας	
Регулатори на налягането на газа / Dispozitivul de reglare a presiunii gazului / Gáznyomás-szabályozó berendezések / Σύσκευή ρύθμισης πίεσης αερίου	15 години/ani/év/έτη	N/A
Газов клапан със система за изпитване на клапана / Ventilul de gaz cu sistemul de verificare a ventilului / Gázszelep szeleppellenőrző rendszerrel / Βαλβίδα αερίου με σύστημα ελέγχου βαλβίδας	след идентифицирана грешка / Defectele cunoscute Felismert hiba után / ύστερα από αναγνώριση σφάλματος	
Газов клапан без система за изпитване на клапана* / Ventilul de gaz fără sistem de verificare a ventilului* / Gázszelep szeleppellenőrző rendszer nélkül* / Βαλβίδα αερίου χωρίς σύστημα ελέγχου βαλβίδας*	10 години/ani/év/έτη	250.000
Уред следящ миним. налягане на газа / Min. dispozitivul de control al presiunii gazului / Min. gáznyomás-őr / Ελεγκτής ελάχ. πίεσης αερίου	10 години/ani/év/έτη	N/A
Предохранителен отдухващ клапан / Ventilul de evacuare pentru siguranță / Biztonsági gázlevegő szelep / Ανακουφιστική βαλβίδα ασφαλείας	10 години/ani/év/έτη	N/A
Системи за сместа газообразно гориво и въздух / Sistemele de legătură gaz-aer / Gáz-levegő kombinált rendszerek / Διασύνδεση αερίου-αέρα	10 години/ani/év/έτη	N/A
* Групи газове I, II, III / Familiile de gaz I, II, III * Gázcsalád I, II, III / Οικογένειες αερίων I, II, III	N/A не може да се ползва / nu poate fi folosit nem lehet felhasználni / μη χρησιμοποιησιμο	

Управление и завод
Sediul central și uzina
Igazgatás és üzem
Εργοστάσιο και κεντρικά γραφεία

Karl Dungs GmbH & Co. KG
Siemensstr. 6-10
D-73660 Urbach, Germany
Telefon +49 (0)7181-804-0
Telefax +49 (0)7181-804-166

Пощенски адрес
Adresa poștală
Levelezési cím
Ταχυδρομική διεύθυνση

Karl Dungs GmbH & Co. KG
Postfach 12 29
D-73602 Schorndorf
e-mail info@dungs.com
Internet www.dungs.com